

耐水お名前シール(ノーカットタイプ)

LB-NAMEJP24FN

最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、<http://www.sanwa.co.jp/へgo!>

使用方法

用紙設定について

この用紙はノーカットタイプのハガキサイズラベルです。お好きなデザインをして好きな形に切ったのしんで下さい。
 パッケージで使用しているイラストが上記サンワサプライ「ペーパーミュージアム」からダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。または、同梱されている「テンプレートの使い方」をごらん下さい。

用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

印刷について

- 1)用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2)用紙をおいたとき、右上のコーナーカットしてある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 3)この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。(うまく給紙できないときは、用紙の下に向梱されている表紙やコピー紙など、厚手の紙をおいて下さい。)
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5)シールを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからシールを貼ってください。注:シートがカールしているとき、印刷汚れのでる原因となります。カール(反り)を必ず直してから印刷してください。

印刷の際には下記の設定モードでご利用いただくことと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	光沢フィルム / EPSON写真用紙 2 / EPSONフォトシール	きれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	光沢フィルム / プロフォトペーパー	きれい / スーパーフォト / 超高品位 / 高品質
hp・NEC 他	光沢紙 3・専用紙 3	高精細 / ベスト / 高品位

- 1:エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。(別売のマットブラックインクには不対応。)印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてラベルを貼り付けてください。画像が乱れる場合があります。また、ラベル貼付後も表面をこすらないようご注意ください。
- 2:印字直後は印刷部分に触れないでください。30分程度放置して乾燥させてください。
- 3:hp・NEC製のプリンタで顔料系の黒インクを使用する場合、顔料系インクは水分と摩擦によりはげることがあります。)
- 1.耐水性を優先する場合は光沢紙を選んでください。 2.画質を優先する場合は専用紙を選んでください。

使用上の注意

印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

一部のラベルに印刷し、ラベルをはがした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。

印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことじむ恐れがありますので、ご確認のうえご利用ください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早く早めにお使いください。

本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。

閉め切った車内やトラックなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございましたら場合には、同様の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp/